



LATO COMPONENTI



Questo indicatore ha lo scopo di controllare lo stato di efficienza delle batterie a 12 V

Premendo il pulsante P si possono verificare tre condizioni :

- 1 ) Si illumina L 1 ( Led rosso )  
BATTERIA INEFFICIENTE
- 2 ) Si illumina L 2 ( Led verde )  
BATTERIA EFFICIENTE
- 3 ) L 1 e L 2 rimangono spenti  
BATTERIA SEMI EFFICIENTE

Nel montaggio prestare particolare attenzione alle polarità dei diodi Led

N.B.

DOVENDO CONTROLLARE BATTERIE INSTALLATE SU AUTOVETTURE, IL CONTROLLO VA EFFETTUATO A MOTORE SPENTO

ELENCO COMPONENTI

R 1 - R 2	= 270 ohm	L 1	= Led rosso
R 3	= 33 ohm	L 2	= Led verde
D 1 - D 2	= 1N 4007/4001	P	= Pulsante ON
Z 1 - Z 2	= zener 5,1 V		