

CABARET SERIES COMPONENT BREAKDOWN

4602A

2402H (HF)  
E120-8 (LF)  
3104 (X-OVER)  
4702A (ENCL W/GRILLE + COVER)  
MS59376 (GRILLE)  
MS59377 (COVER)

4622A

E120-8 (2 ea) (LF)  
4722A (ENCL W/GRILLE + COVER)  
MS59495-01 (GRILLE)  
MS59498 (COVER)

4623

2402H (HF)  
E130-8 (LF)  
3104 (X-OVER)  
4723 (ENCL W/GRILLE + COVER)  
MS59495-02 (GRILLE)  
MS59498 (COVER)

4625

E140-8 (LF)  
4725 (ENCL W/GRILLE + COVER)  
MS59495-01 (GRILLE)  
MS59498 (COVER)

4627A

2425J (HF)  
2301 (HORN)  
3101A (X-OVER)  
E145-8 (LF)  
4727A (ENCL W/GRILLE + COVER)  
MS59495-02 (GRILLE)  
MS59498 (COVER)

4680A

2402H (2 ea) (HF)  
3102 (X-OVER)  
E110-8 (4 ea) (LF)  
4780A (ENCL W/GRILLE + COVER)  
MS59447 (GRILLE)  
MS59448 (COVER)

4690A

2425J (HF)  
2306 (HORN)  
3101A (X-OVER)  
E140-8 (LF)  
4790A (ENCL W/GRILLE + COVER)  
MS60401-01 (GRILLE)  
MS59498 (COVER)

4695

E155-8 (LF)  
4795 (ENCL W/GRILLE + COVER)  
MS60436 (GRILLE)  
MS60742 (COVER)