



IMPEDENZE		TENSIONI DI FUNZIONAMENTO								
J1: Impedenza J2000/0	dis. 11203 Av.	SIGLA	TIPO	V.a	V.g	V.g.	I.b.O	I.s.O	V.f.	inf.fil
J2: Impedenza bobina mobile	dis. 11206 Av.	V1	6SJ7	85	40	-0,8	-	-	6,3	0,3
J3: Impedenza J 60/3	dis. 11202 Av.	V2	6SJ7	120	70	-1,25	-	-	6,3	0,3
TRASFORMATORI		V3	6SJ7	140	14	-3,8	3	-	6,3	0,3
T1: Trasformatore d'uscita	dis. 11200 Av.	V4	6L6	380	370	30		3,2	6,3	0,9
T2: Trasformatore d'alimentaz.	dis. 11201 Av.	V5	6L6	380	370	30		3,2	6,3	0,9
		V6	5 X 4	2x400 a vuoto	-	125	-	5	3	