
12AT7
12SL7
(6SL7)
6V6
6V6
6X5
6X5
Tono
Presa Fono
N.5706
7 ROSSO
5 GIALLO
3 VERDE
1 BLEU
8 B ROSSO
6 B.GIALLO
4 B VERDE
2 B BLEU
N.3902
16µF
350V
32µF
350V
N.4130
25µF
30V
N.1262
N.1463\12
1463\6
1038\5
(1038\10)
Batteria
Bianco
Giallo
Bianco
Rosso
Arancio
270V
Marrone
Arancio
270V
5018
5017
Z 305R
10µF
250V
N.3052
Z 312
(Z 310)
F
F.il 12AT7
250µF
25V
N.3015
AMPLIFICATORE
G.220\12
(G.220\6)
Collegamento dei filamenti a batteria 12V
Collegamento dei filamenti a batteria 6V



GM 12-93

GELOSO S.A. - Amplificatore Mod. G 220/PA - 1954