

MONTAGGIO DELLA FUNICELLA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCALA PARLANTE.

Togliere la scala sfilandola dall'alto.

Tagliare un pezzo di funicella della lunghezza di mm. 1270.

Passare un capo di detta funicella attraverso il foro 1 della puleggia ed eseguire un nodo all'estremità di ciascuno dei due capi (lungh. netta annodata mm. 1200).

Avvolgere due spire (girando da destra a sinistra) sull'alberello 2, passare sulla puleggia e sulle carrucole 3-4 e ritornare sulla puleggia sempre seguendo il senso delle frecce indicate in figura, passare poi per la cava 5, fissare la cordicina alla molletta mediante il nodo del capo rimasto libero, e agganciarla al dente 6.

MONTAGGIO INDICE.

Rimettere a posto la scala e dopo aver messo il condensatore variabile in posizione di tutto chiuso, spostare tutto a destra il portaindice inserendo la funicella nelle sue piastrine molleggianti.

Controllare l'esatta posizione dell'indice sulla emissione di una stazione nota. Indi fissare la funicella alle piastrine del portaindice con colla all'acetone.

